

# TREKZ TITANIUM

User Guide

## Configurer votre Trekz Titanium

### 1. Charge

Charger le casque avec le câble de chargement micro-USB fourni. L'indicateur LED devient bleu quand la charge est terminée.

### 2. Couplage

Ensuite, appuyer et maintenir le bouton d'alimentation pendant 5 secondes pour entrer en mode couplage. L'indicateur LED clignote en bleu et rouge alternativement pendant la recherche.

### 3. Connexion

Activer les paramètres du Bluetooth® de votre appareil et sélectionner "Trekz Titanium d'AfterShokz". L'indicateur LED devient bleu une fois connecté.

Merci de penser à enregistrer votre compte Trekz à [bit.ly/RegisterMyTrekz](http://bit.ly/RegisterMyTrekz)




## Bouton multifonction (A)

Fonction	Action	Invite vocale
Lecture/pause musique	Cliquer une fois	Un bip
Passer à la chanson suivante	Double-cliquez pendant que la musique joue	Un bip
Répondre/fin d'appel	Cliquer une fois	Un bip
Répondre à l'appel entrant et mettre l'appel en cours en attente	Cliquez une fois pour basculer entre les appelants	Un bip
Répondre à l'appel entrant et terminer l'appel en cours	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes	Un bip
Refuser un appel	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes	Deux bips
Numération vocale	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes	"Numération vocale"
Recomposition du dernier numéro	Double-cliquez	"Recomposition du dernier numéro"



## Volume + / Bouton d'alimentation (B) ; Volume - (C)

Fonction	Action	Invite vocale
Alimentation on/off	Appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes	Quatre bips et "bienvenue à Trekz Titanium"
Mute (Muet)	Maintenir enfoncés les deux pendant 2 secondes pendant un appel.	"Activer" ou "Désactiver"
Modification de réglage d'EQ	Appuyer et maintenir enfoncés pendant 2 secondes pendant que la musique joue	"Égalisation modifiée"
Vérifier état de la batterie	Cliquez sur le volume haut ou le bas quand la musique est en pause	"Batterie haute, moyenne, faible, ou mettre sous charge"
Régler le volume	Cliquez sur le volume haut ou le bas pour régler le volume	Un bip



## Caractéristiques

Número de pièce	AS600
Type de speaker	Écoute par conduction osseuse
Réponse de fréquence	20Hz~20KHz
Sensibilité	100 ± 3dB
Microphone	-40dB ± 3dB
Version Bluetooth®	Bluetooth® v4.1
Profils compatibles	A2DP, AVRCP, HSP, HFP

## Couplage multi-points

1. Entrer mode couplage
2. Appuyer sur le bouton multifonction + volume haut / bouton d'alimentation pendant 2 secondes (Audrey Says™ "multi-point activé")
3. Couplage avec le premier dispositif (Audrey Says™ "Connecté")
4. Éteindre
5. Rentrer à nouveau en mode couplage
6. Couplage avec le deuxième dispositif (Audrey Says™ "deuxième dispositif connecté")
7. Redémarrer le dispositif

## Comment réinitialiser votre casque

Entrer en mode couplage, puis appuyer et maintenir le bouton multifonction, et les boutons de volume haut et faible pendant 3 secondes

Portée sans fil	33 ft (10m)
Batterie	au lithium-ion rechargeable
Lecture en continue	6 Heures
Temps de pause	10 jours
Temps de charge	1,5 Heures
Poids	1.27 oz (36g)
Garantie	2 ans

## Indicateur LED

Rouge fixe	charge en cours
Bleu fixe	Charge complétée
Clignote en rouge et bleu en alternance	Mode couplage
Clignote en bleu	Appel entrant
Clignote en rouge chaque toutes les deux minutes	Batterie faible

## Accessoires en option

---

### FitBand (D)

Les bandes de caoutchouc de silicone fournissent un réglage pour s'ajuster aux petites tailles de tête.

1. Glisser la Fitband (R) sur le transmetteur droit et le long du bras droit pour se loger sur le port de chargement.
2. Glisser la Fitband (L) sur le transmetteur gauche et le long du bras gauche pour s'aligner éventuellement sur le bras droit.
3. Tourner les Fitbands autour des bras jusqu'à ce que la forme souhaitée soit obtenue.



### Bouchons d'oreille(E)

Utilisez avec un casque dans des environnements où il est préférable de bloquer le bruit ambiant, comme dans un avion ou dans un train.

1. Rouler les bouchons d'oreilles fermement entre les doigts et les placer dans les oreilles.
2. Pour basculer entre les modes d'EQ pour réduire ou augmenter les basses, tout en portant des bouchons d'oreilles, appuyer et maintenir les boutons de volume haut et bas simultanément.
3. Commuter EQ aux paramètres normaux lorsque vous retirez le bouchon d'oreille.



Visit [bit.ly/trekzuserguide](https://bit.ly/trekzuserguide) to view this guide in:

English | Español | Français | Deutsche | Italiano | 日本語 | 中文 | Português | Nederlands

#beopen

Visit us at [aftershokz.com](http://aftershokz.com)